



# Zeta Hs1 -Kanal



**Öffnen, Schliessen und Stop**  
Bei Betätigen wird SENDEN  
über LED angezeigt.

Öffnen  
Stop  
Schliessen

## Handsender1-Kanal Beschreibung

Funkhandsender 868MHz dienen der Fernsteuerung von Funkempfängern, Einsteckantrieben und externen Funkempfängern in den Funktionen Markisen ausfahren bzw. Rolladen- oder Lamellenstoren öffnen, Markisen einfahren bzw. Rolladen- oder Lamellenstoren schliessen und Stop. Jeder Funkempfänger kann von bis zu fünf Handsendern gesteuert werden, Gruppenbildungen eines Handsenders zu mehreren Funkempfängern innerhalb der Funkreichweite sind möglich.

## Hinweis

- Die Handsender sind vor direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit und Staubbelastung zu schützen.
- Die örtlichen Gegebenheiten können Einfluss auf die Reichweite der Funksteuerung haben!
- Funkhandsender sind für sicherheitskritische und gesundheitsgefährdete Bereiche nicht gestattet.
- Fernsteuerungen von Kindern fernhalten.

## Bestimmungsgemässe Verwendung

Bitte Beachten Sie, dass Funkanlagen nicht in Bereichen mit erhöhtem Sicherheitsrisiko betrieben werden dürfen (Flughäfen, Krankenhäuser).

Die Fernsteuerung ist nur für die Geräte und Anlagen zulässig, bei denen eine Funktionsstörung im Handsender oder Empfänger keine Gefahr für Personen, Tiere oder Sachen ergibt oder dieses Risiko durch andere Sicherheitseinrichtungen abgedeckt ist.

Der Betreiber geniesst keinerlei Schutz vor Störungen durch andere Fernmeldeanlagen und Endeinrichtungen (z.B. auch durch Funkanlagen, die ordnungsgemäss im gleichen Frequenzbereich betrieben werden). Funkempfänger nur mit vom Hersteller zugelassenen Geräten und Anlagen verbinden.

## Technische Daten

Abmessung	100 x 50 x 20mm
Batterien	12V (MN21 oder L1028)
Sendefrequenz	868MHz
Einsatzort	Saubere Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur	-20° bis 60°C